

Instrukcja użytkowania

Pneumatyczny materac przeciwoleżynowy

**Opis:**

Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwoleżynowy składa się z pompy która tłoczy powietrze do materaca, regulując jego pracę i ciśnienie. Ręczna regulacja ciśnienia w materacu daje możliwość jego indywidualnego doboru do wagi pacjenta.

Dzięki budowie opartej na podzieleniu materaca na komory powietrzne uzyskuje się równomierne rozłożenie ciężaru ciała użytkownika, prawidłową wentylację (natlenienie i odprowadzenie wilgoci) oraz dzięki doskonałym właściwościom izolacyjnym powietrza – komfort temperaturowy.

Materac przeciwoleżynowy jest niezbędnym urządzeniem w przypadku pacjentów leżących jak i również mających problemy z mobilnością, stanowi świetne rozwiązanie w profilaktyce przeciwoleżynowej.

Instrukcja:

1. Ustaw materac na odleżyny na płaskiej powierzchni - upewnij się, że materac jest ustawiony na stabilnej, płaskiej powierzchni.
2. Dostosuj ustawienia materaca do potrzeb pacjenta
3. Regularnie czyść materac - regularne czyszczenie materaca jest niezbędne, aby zapobiec rozwojowi bakterii i grzybów. Użyj łagodnego detergentu i letniej wody do czyszczenia materaca. Nie używaj silnych środków chemicznych lub gorącej wody.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu